



Schnorchel

Der Schnorchel dient zur Vermeidung des Wasserrückflusses in die Abrasivdosiereinheit im Falle einer Verstopfung im Fokussierrohr verursacht durch lose Abfallpartikel oder unreinen Abrasivsand.

Die Vorteile sind:

- Vermeidung von Maschinenstillstand verursacht durch Wasserrückfluss in die Abrasivdosiereinheit
- Nach nur wenigen Minuten kann weiter geschnitten werden
- Das Design verhindert Vakuumverlust; Verschlussball sitzt stets perfekt
- Entfernen Sie die Verstopfung im Fokussierrohr, schütteln Sie den Restsand aus dem Schlauch unter dem Schnorchel und setzen Sie das Schneiden fort
- Kann an alle Abrasivschneidanlagen eingebaut werden

Installationsanleitung:

Schneiden Sie den Abrasivschlauch 10 cm unterhalb Ihrer Abrasivdosiereinheit ab und schließen Sie den Schnorchel aufrecht (Verschlussball oben) an.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Durchmesser Ihres Abrasivschlauchs an, damit wir Ihnen die entsprechenden Anschlüsse liefern können.

